



Instruction Manual

NSR-2168B/R

THANK YOU FOR PURCHASING THE NSR-2168 RECHARGEABLE WORK LIGHT.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.



Please read these instructions before using your work light. Be sure to charge the work light before the first use.

- CAUTION: Do not use this work light in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion-proof lamps are required. Do not immerse in water.
- CAUTION: For light duty work only.

WARNINGS

- Lithium-ion batteries must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire, or death.
- NOT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS. Do not use this product in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof or intrinsically safe lighting is required.
- DO NOT use this product in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the flashlight.
- Light can become hot while on. To prevent damage DO NOT cover or place next to any potentially flammable materials while in use.
- Do not leave the battery in direct sunlight or use or store the battery inside cars in hot weather.
- Do not expose the battery to water or salt water, or allow the battery to get wet.
- Do not store the battery with metallic objects that may cause a short circuit.
- Immediately discontinue use of the battery if the battery emits an unusual smell, feels hot, changes color, changes shape or appears abnormal in any way.
- Keep out of the reach of children.

INITIAL USE

Fully charge the 2168 before the first use, or if the battery is new or has been unused for several months. The maximum charge time required is approximately 6 hours (typical).

DAILY USE

- Use only the supplied Nightstick AC or DC adapter. For best performance, charge the 2168 when the floodlight beam starts to dim.
- Connect the AC or DC power adapter to the body of the work light.
- The LED indicator changes to constant red indicating the 2168 is properly plugged into the charger and is in fact charging. The LED indicator remains red until the battery is fully charged. At full charge, the LED indicator turns green.
- The total time to full charge the 2168 varies depending on the remaining charge in the battery pack.

- To confirm a full charge, keep the 2168 plugged into the charger. The LED indicator will change to red. If the 2168 is fully charged, the LED indicator will turn green. If not, it remains red until the charge is completed and the LED indicator turns green. The 2168 will now be fully charged.

OPERATION

TURNING THE WORK LIGHT ON/OFF

- Floodlight Low
- Floodlight High
- Off

FLOODLIGHT LOW MODE

Press the body switch once until it clicks and then release for floodlight low mode.

FLOODLIGHT HIGH MODE

Press the body switch again until it clicks and then release for floodlight high mode.

TURNING THE FLOODLIGHT OFF

Press the body switch again until it clicks and the floodlight will turn off.

INTEGRATED MAGNETS AND MAGNETIC HOOK

The work light has three integrated magnets, one in the body of the light, one at the tip of the light and one in the bottom of the body. These magnets will support the weight of the light when magnetically attached to a ferrous metal surface. The removable Magnetic Hook can also be attached to either of the integrated magnets and offers additional hands-free options.

CLEANING

- Disconnect the light from the power source
- Wipe with a clean dry soft cloth
- Do not use any solvent or abrasive cleaners

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials to the original purchaser for 1 year from the date of purchase, and includes the LEDs, housing, lenses, electronics, switches, rechargeable batteries and chargers. Bulbs (other than LEDs) are covered for 90 days from the date of purchase.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.nightstick.com/nightstick-product-support/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

Mode d'emploi

NSR-2168B/R

MERCI D'AVOIR CHOISI LA LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE 2168.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES.

Veillez lire ces instructions avant d'utiliser ce produit. Veillez à charger la baladeuse avant de l'utiliser pour la première fois.

- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser ce produit dans une atmosphère explosive, à proximité de liquides inflammables, ou dans des endroits exigeant un éclairage antidéflagrant. Ne pas immerger dans l'eau.
- AVERTISSEMENT : uniquement pour les travaux légers.

AVERTISSEMENTS

- Les batteries au lithium-ion doivent être utilisées et chargées correctement. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures graves, un incendie ou la mort.
- NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS DANGEREUX. Ne pas utiliser ce produit dans des atmosphères explosives, près des liquides inflammables, ou dans un endroit où un antidéflagrant ou un éclairage à sécurité intrinsèque est requis.
- Ne pas utiliser ce produit près des véhicules ou équipements lorsqu'il y a risque de liquides inflammables pouvant entrer en contact avec la lampe de poche.
- La lampe peut devenir chaude lorsqu'elle est allumée. Afin de prévenir tout dommage NE PAS couvrir ou placer la lampe près de matériaux potentiellement inflammables lorsqu'elle est allumée.
- Ne pas laisser la batterie exposée à la lumière directe du soleil ou utiliser ou entreposer la batterie à l'intérieur des véhicules lorsqu'il fait chaud.
- Ne pas exposer la batterie à l'eau ou l'eau salée, ou permettre à la batterie d'être mouillée.
- Ne pas entreposer la batterie avec des objets métalliques ce qui pourrait causer un court-circuit.
- Cesser immédiatement d'utiliser la batterie si celle-ci émet une odeur inhabituelle, semble chaude, change de couleur, de forme ou paraît anormal de quelque façon que ce soit.
- Garder hors de la portée des enfants.



UTILISATION INITIALE

Charger complètement la lampe 2168 avant la première utilisation, ou si la batterie est nouvelle ou a été inutilisée pendant plusieurs mois. Le temps de charge maximal requis est d'environ 6 heures (habituellement).

UTILISATION QUOTIDIENNE

- Utiliser uniquement l'adaptateur d'alimentation Nightstick c.a. ou c.c. fourni. Pour un meilleur rendement, charger la lampe 2168 lorsque le faisceau de lumière commence à faiblir.
- Brancher l'adaptateur c.a. ou c.c. à la lampe de travail.
- Le voyant DEL change pour une couleur rouge indiquant que la lampe 2168 est correctement branchée dans le chargeur et est en mode chargement. Le voyant DEL reste rouge jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. Lorsque le chargement est complété, le voyant DEL devient vert.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la lampe 2168 varie en fonction de la charge restante dans le bloc-piles.
- Afin de vous assurer d'une charge complète, veuillez laisser la lampe 2168 dans le chargeur. Le voyant DEL tournera au rouge.
- Si la lampe 2168 est complètement chargée, le voyant DEL tournera au vert. Sinon, le voyant reste au rouge jusqu'à ce que la charge soit complétée puis le voyant DEL tourne au vert. La lampe 2168 est maintenant complètement chargée.

MISE EN MARCHÉ

ALLUMER ET ÉTEINDRE LA LAMPE DE TRAVAIL

- Lumière basse à faisceau large
- Lumière haute à faisceau large
- Arrêt

MODE DE LUMIÈRE BASSE À FAISCEAU LARGE

Appuyer sur l'interrupteur une seule fois jusqu'à ce qu'il s'enclenche et puis relâcher pour un mode de lumière basse à faisceau large.

MODE DE LUMIÈRE HAUTE À FAISCEAU LARGE

Appuyer sur l'interrupteur une autre fois jusqu'à ce qu'il s'enclenche et puis relâcher pour un mode de lumière haute à faisceau large.

ÉTEINDRE LA LUMIÈRE À FAISCEAU LARGE

Appuyer sur l'interrupteur une autre fois jusqu'à ce qu'il s'enclenche et la lumière à faisceau large s'éteindra.

AIMANTS INTÉGRÉS ET CROCHET MAGNÉTIQUE

- La lampe de travail est composée de trois aimants intégrés, un dans le corps de la lampe, un à l'extrémité et un autre à la base de la lampe. Ces aimants supporteront le poids de la lampe lorsqu'elle est fixée magnétiquement sur une surface de métal ferreux. Le crochet magnétique amovible peut également être fixé sur n'importe quel des aimants intégrés et offre ainsi des options supplémentaires mains libres.

NETTOYAGE

- Débrancher la lampe de la source d'alimentation
- Nettoyer avec un linge sec, doux et propre
- Ne pas utiliser de solvants ou nettoyants abrasifs

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, et inclut les DEL, les boîtiers, les lentilles, les électroniques, les interrupteurs, les batteries rechargeables et les chargeurs. Les ampoules (autres que les DEL) sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.nightstick.com/nightstick-product-support/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

Manual de Instrucción NSR-2168B/R

GRACIAS POR ADQUIRIR LA LINTERNA DE TRABAJO RECARGABLE 2166.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizar su linterna de trabajo. Asegúrese de cargar la linterna de trabajo antes del primer uso.

- PRECAUCIÓN: No utilice esta linterna de trabajo en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables o donde se requieren lámparas a prueba de explosión. No la sumerja en agua.
- PRECAUCIÓN: Para trabajo liviano solamente.

ADVERTENCIAS

- Las pilas de litio deben ser utilizadas y cargadas correctamente. El uso inadecuado puede resultar en lesiones graves, incendio o muerte.
- NO PARA USO EN LUGARES PELIGROSOS. No utilice este producto en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables o donde se requiere la iluminación a prueba de explosión o de seguridad intrínseca.
- NO utilice este producto en la proximidad de vehículos o equipos cuando hay riesgo de que líquidos inflamables entren en contacto con la linterna.
- La luz puede calentarse mientras que esta encendida. Para evitar daños, NO la cubra ni la coloque en un lugar próximo a cualquier material potencialmente inflamable mientras está en uso.
- No deje la pila directamente bajo la luz solar o utilice ni guarde la pila en el interior de los autos en clima caliente.
- No exponga la pila al agua o agua salada, ni permita que la pila se moje.
- No guarde la pila con objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito.
- Descontinuar inmediatamente el uso de la pila si la pila emite un olor inusual, se siente caliente, cambia de color, cambia de forma o parece anormal en cualquier forma.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

USO INICIAL

Cargue completamente la 2168 antes de su primer uso, o si la pila es nueva o no se ha utilizado durante varios meses. El tiempo máximo de carga requerida es de aproximadamente 6 horas (normalmente).

USO DIARIO

- Utilice sólo el adaptador de AC o DC de la linterna Nightstick suministrado. Para un mejor rendimiento, cargue la 2168 cuando el rayo del reflector comienza a oscurecerse.
- Conecte el adaptador de alimentación AC o DC al cuerpo de la lámpara del trabajo.
- Los cambios del indicador LED a un rojo constante indican que la 2168 está enchufada correctamente en el cargador y está de hecho cargándose. El indicador LED se mantiene rojo hasta que la pila está completamente cargada. Al cargarse totalmente, el indicador LED se vuelve verde.
- El tiempo total para la carga completa de la 2168, varía dependiendo de la carga restante en la pila.
- Para confirmar una carga completa, mantenga la 2168 enchufada al cargador. El indicador LED cambiará a rojo. Si la 2522 está completamente cargada, el indicador LED se iluminará en verde. Si no es así, seguirá siendo de color rojo hasta que se complete la carga y el indicador LED se vuelva verde. La 2168 estará ahora totalmente cargada.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LÁMPARA DE TRABAJO

- Reflector Bajo
- Reflector Alto
- Apagado

MODO BAJO DEL REFLECTOR

Presione el interruptor del cuerpo otra vez hasta que haga clic y suelte para el modo alto del reflector.

MODO ALTO DEL REFLECTOR

Presione el interruptor del cuerpo otra vez hasta que haga clic y suelte para el modo alto del reflector.

APAGAR EL REFLECTOR

Presione el interruptor del cuerpo otra vez hasta que haga clic y el reflector se apagará.

IMANES INTEGRADOS Y GANCHO MAGNÉTICO

La lámpara de trabajo tiene tres imanes integrados, uno en el cuerpo de la lámpara, uno en la punta de la lámpara y uno en la parte inferior del cuerpo. Estos imanes soportan el peso de la lámpara cuando se adhiere magnéticamente a una superficie de metal ferroso. El gancho magnético removible también se puede conectar a cualquiera de los imanes integrados y ofrece opciones de manos libres adicionales.

LIMPIEZA

- Desconecte la lámpara de la fuente de alimentación
- Limpie con un paño suave, limpio y seco
- No utilice limpiadores solventes o abrasivos

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales para el comprador original durante un año a partir de la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, los lentes, la electrónica, los interruptores, las pilas recargables y los cargadores. Las bombillas (excepto los LED) están cubiertas durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.nightstick.com/nightstick-product-support/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.